

Informacja dotycząca dezynfekcji dywanów produkcji  
Brintons Agnella Sp. z o.o.  
o składzie runa 100% PP

W imieniu Działu Koordynacji Jakości potwierdzamy, że runo wszystkich naszych dywanów z przędz polipropylenowych (w tym z kolekcji FUNKY TOP) można czyścić środkami dezynfekcyjnymi o zawartości alkoholi/glikoli powyżej 80%. Środki dezynfekcyjne nie powinny zawierać:

- dodatków pochodnych gliceryny i innych olejowych,
- środków zagęszczających i żelujących.

Preparatów dezynfekcyjnych należy używać zgodnie z zaleceniami czyszczenia i konserwacji, czyli w sposób zapewniający:

- nie przemoczenie spodu dywanu,
- swobodne wysychanie w stanie rozłożonym na płasko,
- nie poddawanie okrywy runowej silnemu szczotkowaniu lub tarcii.

Zachowanie powyższych zasad gwarantuje, że w dywanach nie wystąpią żadne niekorzystne zjawiska związane z użyciem tych środków dezynfekcyjnych. W przypadku braku informacji o składzie chemicznym środka, zalecamy przeprowadzenie testów na małym fragmencie dywanu i obserwację skutków użycia preparatu.

Dział Koordynacji Jakości Brintons Agnella Sp z o.o.